

# ACS-CB-USBPROG2

## TECHNISCHE DATEN

<b>Kabellänge (inkl. Anschlüsse)</b>	2000 mm
<b>Stecker-Typ (A)</b>	USB A
<b>Stecker-Typ (B)</b>	DIN45329 (männlich, 7-polig, 270°)
<b>Gewicht</b>	60 g
<b>Umgebungsbedingungen im Betrieb</b>	+5 °C bis +40 °C bei max. 68% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend), bis zu einer Höhe von 2 000 m
<b>Umgebungsbedingungen bei Transport und Lagerung</b>	-25 °C bis +40 °C bei max. 68% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend). +40 °C bis +60 °C bei max. 32% relativer Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend). Temperaturen über +40°C nur für die Dauer von max. 10 h. Vor der Montage muss das Produkt auf die zulässigen Betriebsbedingungen akklimatisiert werden. Kontaktieren Sie LOGICDATA für genaue Spezifikationen.
<b>Schutzklasse (IEC 60529)</b>	IP 20
<b>Übertragungsgeschwindigkeit</b>	115,2 Kbit/s
<b>Betriebssystemanforderungen</b>	Windows XP, Vista, 7, 8 oder 10
<b>Kompatibilität</b>	Alle LOGICDATA Steuerungen
<b>Bestellcode</b>	<b>ACS-CB-USBPROG2</b>

## QUICK START GUIDE

### Standardinstallation

1. ACS-CB-USBPROG2 an Ihrem PC über einen USB-Anschluss anschließen. Ihr System wird einen COM-Anschluss erstellen und den Treiber automatisch installieren.
2. Öffnen Sie das LOGICDATA ConfigTool und wählen Sie den COM-Port um zu beginnen.

### Manuelle Installation (falls die automatische Installation nicht erfolgreich ist)

1. Laden Sie den USB-Prog-Treiber von der LOGICDATA-Homepage herunter ([www.logicdata.net/download](http://www.logicdata.net/download)).
2. Starten Sie die Installation durch einen Doppelklick und folgen Sie bitte den Installationsanweisungen.
3. Sobald die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, schließen Sie die ACS-CB-USBPROG2 auf Ihren PC über einen USB-Anschluss an. Ihr System wird einen COM-Anschluss erstellen.
4. Öffnen Sie das LOGICDATA ConfigTool und wählen Sie den COM-Port aus um zu beginnen.

### Während des Betriebs des ACS-CB-USBPROG2 ist Folgendes zu beachten

- Immer den ACS-CB-USBPROG2 mit dem PC verbinden, bevor Sie das ConfigTool starten.
- Beenden Sie das ConfigTool bevor Sie den ACS-CB-USBPROG2 vom PC trennen.